



ЭКОКРОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ КРОМОК ИЗ ПП

1. Распаковку изделий следует производить при температуре не ниже 19 °С. Перед распаковкой изделия должны быть выдержаны при указанной температуре не менее 12 часов, если они до этого находились при температуре от 0 до 10 °С, и не менее 48 часов, если они находились при температуре ниже 0 °С.
2. Качественное приклеивание кромок зависит от типа кромкооблицовочной машины и должно осуществляться согласно инструкции к кромкооблицовочной машине.
3. Перед началом применения кромочного материала должен быть произведен визуальный контроль его цвета и размера.
4. Кромки мебельные из полипропилена склеиваются с древесностружечной плитой при помощи термоплавких клеев EVA, PA или PUR.
5. Температура в помещении при обработке материалов и температура материалов не менее 18° С и не более 28°С.
6. Нанесение и скорость подачи термоплавкого клея, должно осуществляться в соответствии с требованиями технической документации на клей.
7. Влажность древесных плит не должна превышать 7-10 %.
8. Полная прочность приклеивания достигается через 24 часа после приклеивания.